


Classic Outdoor Swing Set

(Columpio Clásico de Exterior)

EN Assembly Instruction - Please keep properly for future reference.

ES Instrucciones de ensamblaje - Por favor, guarde este documento para futuras referencias.



CONTACT US

- Email: service@grandtunnel.com

In order to receive assistance more quickly, please provide

THE FOLLOWING INFORMATION:

- Order number
- Purchase platform
- Purchase date
- Detailed description of the issue along with photos (if applicable)

Important – Please read these instructions carefully before starting the installation.

Before Assembly

(Antes del Ensamblaje)

EN Thank you for choosing our product!

To ensure a smooth installation process, please read this guide carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation steps.

Follow the relevant sections to avoid any damage caused by improper installation, and make sure to review all operation and safety guidelines for correct installation procedures.

ES ¡Gracias por elegir nuestro producto!

Para garantizar un proceso de instalación sin problemas, lea cuidadosamente esta guía para familiarizarse con las herramientas, materiales y pasos de instalación necesarios.

Siga las secciones correspondientes para evitar cualquier daño causado por una instalación incorrecta, y asegúrese de revisar todas las pautas de operación y seguridad para los procedimientos de instalación correctos.

Packaging Notice (Aviso sobre el Embalaje)

EN 1. Multi-Box Shipping Notice

This product is packaged in 2 separate boxes for shipping and may arrive in batches at different times. To ensure a smooth assembly process, please make sure all boxes are received before unpacking and starting the installation.

2. Box and Packaging Verification

Each box is labeled with a corresponding number. Please refer to the packing list of this manual to verify that all boxes have been received.

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.

ES 1. Aviso sobre Envío en Múltiples Cajas

Este producto viene en 2 cajas separadas, las cuales pueden ser entregadas por lotes. Para evitar partes perdidas o problemas de instalación, asegúrate de haber recibido todas las cajas antes de desempacar y ensamblar.

2. Verificación de Cajas y Embalaje

Cada caja está etiquetada con un número correspondiente. Por favor, consulte la lista de embalaje de este manual para verificar que se hayan recibido todas las cajas.

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el servicio de atención al cliente del canal de compra. Resolveremos el problema lo antes posible.

Warnings and Safe Play Instructions

(Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro)

EN



CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED. Most serious injuries and deaths on playground equipment have occurred while children were unsupervised! Our products are designed to meet mandatory and voluntary safety standards. Complying with all warnings and recommendations in these instructions will reduce the risk of serious or fatal injury to children using this play system. Go over the warnings and safe play instructions regularly with your children and make certain that they understand and follow them. Remember on-site adult supervision is required for children of all ages.



WARNING

SERIOUS HEAD INJURY HAZARD

Installation over concrete, asphalt, dirt, grass, carpet and other hard surface creates a risk of serious injury or death from falls to the ground. Install and maintain shock absorbing material under and around play-set as recommended on page 2 of these instructions.

COLLISION HAZARD

Place play-set on level ground at least 2m from any obstruction such as a garage or house, fences, poles, trees, sidewalks, walls, landscape timbers, rocks, pavement, planters, garden borders, overhanging branches, laundry lines, and electrical wires. (See OBSTACLE FREE SAFETY ZONE on cover)

CHOKING HAZARD/SHARP EDGES & POINTS

Adult assembly required. This product contains small parts and parts with sharp edges and points. Keep parts away from children until fully assembled.

WARNING LABEL

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

STRANGULATION HAZARD

- NEVER allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this play-set or to attach these items to play-set.
- NEVER allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, necklaces, items with draw-strings, cords or ties when using this play-set.
- NEVER allow children to wear bike or sport helmets when using this play-set.

Failure to prohibit these items, even helmets with chin straps, increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

TIP OVER HAZARD

Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the play set tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.

DO NOT allow children to play on the play-set until the assembly is complete and the unit is properly anchored.

Never add extra length to chain or rope. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the swinging element(s).



WARNING – Safe Play Instructions

- ✓ Observe capacity limitations of your play-set. See front cover.
- ✓ Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear.
- ✓ Teach children to sit with their full weight in the center of the swing seat to prevent erratic swing motion or falling off.
- ✓ Check for splintered, broken or cracked wood; missing, loose, or sharp edged hardware. Replace, tighten and or sand smooth as required prior to playing.
- ✓ Verify that suspended climbing ropes, rope ladders, chain or cable are secured at both ends and cannot be looped back on itself as to create an entanglement hazard.
- ✓ On sunny and or hot days, check the slide and other plastic rides to assure that they are not very hot as to cause burns. Cool hot slide and rides with water and wipe dry prior to using.
- ✓ Orientate slide such that it gets the least amount of exposure to the sun.
- ✗ Do not allow children to wear open toe or heel footwear like sandals, flip-flops or clogs.
- ✗ Do not allow children to walk, in front, between, behind or close to moving rides.
- ✗ Do not let children twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar. This may reduce the strength of the chain or rope and cause premature failure.
- ✗ Do not let children get off rides while they are in motion.
- ✗ Do not permit climbing on equipment when it is wet.
- ✗ Do not permit rough play or use of equipment in a manner for which it was not intended. Standing on or jumping from the roof, elevated platforms, swings, climbers, ladders or slide can be dangerous.
- ✗ Do not allow children to swing empty rides or seats.
- ✗ Do not allow children to go down slide head first or run up slide.

Warnings and Safe Play Instructions

(Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro)

ES



SUPERVISIÓN ADULTA CONTINUA REQUERIDA. La mayoría de las lesiones graves y muertes en equipos de juegos han ocurrido mientras los niños estaban sin supervisión. Nuestros productos están diseñados para cumplir con estándares de seguridad obligatorios y voluntarios. Cumplir con todas las advertencias y recomendaciones en estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o fatales para los niños que usan este sistema de juego. Repase regularmente las advertencias e instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que se requiere supervisión adulta en el lugar para niños de todas las edades.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE LESIÓN CRANEA GRAVE

La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, césped, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesión grave o muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material absorbente de impactos debajo y alrededor del conjunto de juego como se recomienda en la página 2 de estas instrucciones.

PELIGRO DE COLISIÓN

Coloque el conjunto de juego en terreno nivelado a al menos 2m de cualquier obstáculo como un garaje o casa, vallas, postes, árboles, aceras, muros, troncos de paisajismo, rocas, pavimento, macizos, bordes de jardín, ramas colgantes, líneas de energía y cables eléctricos. (Vea ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/ARISTAS Y PUNTAS AFILADAS

Se requiere ensamblaje por adultos. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con aristas y puntas afiladas. Mantenga las piezas alejadas de los niños hasta que esté completamente ensamblado.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN

- NUNCA permita que los niños jueguen con cuerdas, tendedores, correas de mascotas, cables, cadenas o elementos similares a cuerdas al usar este conjunto de juegos o para adjuntar estos elementos al conjunto de juegos.
- NUNCA permita que los niños usen ropa holgada, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cuerdas o lazos al usar este conjunto de juegos.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o deportivos al usar este conjunto de juegos.

El incumplimiento de estas prohibiciones, incluso los cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija un lugar nivelado para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el conjunto de juegos se vuelque y que los materiales de superficie sueltos se laven durante fuertes lluvias.

NO PERMITA que los niños jueguen en el conjunto de juegos hasta que la ensamblaje esté completo y la unidad esté anclada correctamente.

Nunca agregue longitud extra a la cadena o cuerda. Las cadenas o cuerdas proporcionadas son la longitud máxima diseñada para el elemento(s) oscilante(s).



ADVERTENCIA– Instrucciones para Jugar con Seguridad

- ✓ Cumpla con las limitaciones de capacidad de su conjunto de juego. Consulte la portada.
- ✓ Vístalos a los niños con calzado bien ajustado que cubra completamente el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caídas.
- ✓ Revise si hay madera astillada, rota o agrietada; hardware faltante, flojo o con bordes afilados. Reemplace, apriete o lije según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, las cadenas o los cables estén asegurados en ambos extremos y no puedan enrollarse sobre sí mismos para evitar riesgos de enredos.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otras atracciones de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes y puedan causar quemaduras. Enfíe el tobogán y las atracciones calientes con agua y séquelas antes de usarlas.
- ✓ Oriente el tobogán de manera que reciba la menor exposición al sol posible.
- ✗ No permita que los niños usen calzado con dedos o talones descubiertos, como sandalias, chancas o zuecos.
- ✗ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de atracciones en movimiento.
- ✗ No permita que los niños tuerzan las cadenas o cuerdas del columpio o las enrolle sobre la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y causar un fallo prematuro.
- ✗ No permita que los niños bajen de las atracciones mientras están en movimiento.
- ✗ No permita trepar en el equipo cuando esté mojado.
- ✗ No permita juegos bruscos o el uso del equipo de una manera para la que no fue diseñado. Pararse o saltar desde el techo, plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o toboganes puede ser peligroso.
- ✗ No permita que los niños hagan balancear atracciones o asientos vacíos.
- ✗ No permita que los niños bajen por el tobogán cabeza primero o corran hacia arriba por el tobogán.

Protective Surfacing - Reducing Risk of Serious Head Injury From Falls

(Superficie Protectora - Reducción del Riesgo de Lesiones Cabeza Graves por Caídas)

EN

One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

Loose-Fill Materials

- Maintain a minimum depth of 9 inches (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet (2.45 m) high; and 9 inches (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 inches (31 cm) will compress to about a 9-inch (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically raked and refilled to maintain at least a 9-inch (23 cm) depth.
- Use a minimum of 6 inches (16 cm) of protective surfacing for play equipment less than 4 feet (1.22 m) in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches (16 cm), the protective material is too easily displaced or compacted.)

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are not adequate protective surfacing. Ground level equipment -- such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface -- does not need any protective surfacing.

- Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.
- Periodically rake, check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. Marking the correct depth on the play equipment support posts will help you to see when the material has settled and needs to be raked and or replenished. Be sure to rake and evenly redistribute the surfacing in heavily used areas.
- Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles


You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials - like rubber tiles or poured-in-place surfaces.

- Installations of these surfaces generally require a professional and are not "do-it yourself" projects.
- Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. The specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height - vertical distance between a designated play surface (*elevated surface for standing, sitting, or climbing*) and the protective surfacing below - of your play equipment.
- Check the protective surfacing frequently for wear

Placement

Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Refer to diagram on front cover. Be sure to;

- Extend surfacing at least 6 feet (1.8 m) from the equipment in all directions.
- For to-and-fro swings, extend protective surfacing in front of and behind the swing to a distance equal to twice the height of the top bar from which the swing is suspended.
- For tire swings, extend surfacing in a circle whose radius is equal to the height of the suspending chain or rope, plus 6 feet (1.8 m) in all directions.



Protective Surfacing - Reducing Risk of Serious Head Injury From Falls

(Superficie Protectora - Reducción del Riesgo de Lesiones Cabeza Graves por Caídas)

ES

Una de las cosas más importantes que puedes hacer para reducir la probabilidad de lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora absorbente de impactos debajo y alrededor de tu equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la norma ASTM F1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera que elijas, sigue estas pautas:

Materiales de Relleno Suelas

- Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (23 cm) de materiales sueltos como mulch/mielas de madera, fibra de madera ingenierizada (EWF) o mulch de goma triturada/reciclada para equipos de hasta 8 pies (2.45 m) de altura; y 9 pulgadas (23 cm) de arena o guijarros de guisante para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de altura. NOTA: Un nivel inicial de relleno de 12 pulgadas (31 cm) se comprimirá a una profundidad de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser arada y rellenada periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas (23 cm).
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas (16 cm) de superficie protectora para equipos de juego de menos de 4 pies (1.22 m) de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas (16 cm), el material protector es demasiado fácil de desplazar o compactar.)

NOTA: No instales equipos de juegos para el hogar sobre hormigón, asfalto u otras superficies duras. Una caída sobre una superficie dura puede resultar en lesiones graves para el usuario del equipo. La hierba y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su efectividad de absorción de impactos. Las alfombras y las esteras delgadas no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel del suelo, como una caja de arena, pared de actividades, caseta de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesita ninguna superficie protectora.

- Utilice contención, como excavar alrededor del perímetro y/o forrar el perímetro con bordes de paisajismo. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Revise periódicamente, verifique y mantenga la profundidad del material de superficie suelta. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juego le ayudará a ver cuándo el material se ha asentado y necesita ser arado y/o rellenado. Asegúrese de arar y redistribuir uniformemente la superficie en áreas de uso intensivo.
- No instale material de superficie suelta sobre superficies duras como el concreto o el asfalto.

Superficies Vertidas en su Lugar o Azulejos de Goma Preelaborados



Podría estar interesado en usar superficies que no sean materiales de llenado suelto, como azulejos de goma o superficies vertidas en su lugar.

- Las instalaciones de estas superficies generalmente requieren un profesional y no son proyectos "hágalo usted mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. La altura específica para la cual está diseñada la superficie para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída: distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o escalar) y la superficie protectora debajo de su equipo de juego.
- Verifique con frecuencia el desgaste de la superficie protectora.

Colocación

La colocación y mantenimiento adecuados de la superficie protectora son esenciales. Consulte el diagrama en la portada. Asegúrese de:

- Extienda la superficie al menos 6 pies (1.8 m) desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de vaivén, extienda la superficie protectora frente a y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual está suspendido el columpio.
- Para columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda suspensora, más 6 pies (1.8 m) en todas las direcciones.





Instructions for Proper Maintenance

(Instrucciones para el Mantenimiento Adecuado)

EN

Your classic outdoor swing set is designed and constructed of quality materials with your child's safety in mind. As with all outdoor products used by children, it will weather and wear. To maximize the enjoyment, safety and life of your Play Set, it is important that you, the owner, properly maintain it.

Check the following at the beginning of the play season:

HARDWARE: ✓ Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead paint complying with 16 CFR 1303. ✓ Inspect and tighten all hardware. On wood assemblies DO NOT OVER-TIGHTEN as to cause crushing and splintering of wood. ✓ Check for sharp edges or protruding screw threads, add washers if required.   SHOCK ABSORBING SURFACING: ✓ Check for foreign objects. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See Protective Surfacing)	GROUND STAKES (ANCHORS): ✓ Check for looseness, damage or deterioration. Should firmly anchor unit to ground during use. Re-secure and or replace, if necessary. SWING HANGERS: ✓ Check that bolts are secure and tight. Quick clips should be completely closed and threaded clips screwed tight. ✓ If squeaking occurs lubricate bushings with oil or WD-40®. SWINGS, ROPES AND RIDES: ✓ Reinstall if removed during cold season. Check all moving parts including swing seats, ropes, chains and attachments for wear, rust and other deterioration. Replace as needed. ✓ Check that ropes are tight, secure at both ends and cannot loop back as to create an entrapment. WOOD PARTS: ✓ Check all wood members for deterioration, structural damage and splintering. Sand down splinters and replace deteriorated wood members. As with all wood, some checking and small cracks in grain is normal. ✓ Applying a water repellent or stain (water-based) on a yearly basis is important maintenance to maintain maximum life and performance of the product.
--	---

Check twice a month during play season:

HARDWARE: ✓ Inspect for tightness. Must be firmly against, but not crushing the wood. DO NOT OVER-TIGHTEN. This will cause splintering of wood. ✓ Check for sharp edges or protruding screw threads. Add washers if required.	SHOCK ABSORBING SURFACING: ✓ Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See Protective Surfacing)
---	---

Check once a month during play season:

SWING HANGERS: ✓ Check that they are secure and orientated correctly. Hook should rotate freely and perpendicular to support beam. ✓ If squeaking occurs lubricate bushings with oil or WD-40®.	SWINGS AND RIDES: ✓ Check swing seats, all ropes, chains and attachments for fraying, wear, excessive corrosion or damage. Replace if structurally damaged or deteriorated.
--	---

Check at the end of the play season:

SWINGS AND RIDES: ✓ To prolong their life, remove swings and store inside when outside temperature is below 32°F/0°C. Below freezing, plastic parts may become more brittle.	SHOCK ABSORBING SURFACING: ✓ Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See Protective Surfacing)
--	---

If you dispose of your play set: Please disassemble and dispose of your unit so that it does not create any unreasonable hazards at the time it is discarded. Be sure to follow your local waste ordinances.


Instructions for Proper Maintenance

(Instrucciones para el Mantenimiento Adecuado)

ES

Tu clásico conjunto de columpios al aire libre está diseñado y construido con materiales de calidad teniendo en cuenta la seguridad de tu hijo. Al igual que todos los productos al aire libre utilizados por niños, se desgastará con el tiempo. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de tu Conjunto de Juego, es importante que tú, como propietario, lo mantengas adecuadamente.

Verifica lo siguiente al inicio de la temporada de partidos:

✓ Compruebe las piezas metálicas en busca de óxido. Si se encuentra, lije y repinte utilizando una pintura sin plomo que cumpla con 16 CFR 1303. ✓ Inspeccione y ajuste todo el hardware. En ensamblajes de madera, NO APRIETE EN EXCESO para evitar aplastamiento y astillado de la madera. ✓ Busque bordes afilados o hilos de tornillo sobresalientes, agregue arandelas si es necesario.  REVESTIMIENTO ABSORBENTE DE IMPACTOS: ✓ Busque objetos extraños. Arregle y verifique la profundidad de los materiales de revestimiento protector sueltos para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario. (Ver Revestimiento Protector)	ESTacas DE TIERRA (ANCORAS): ✓ Verificar si hay holgura, daño o deterioro. Deben anclar firmemente la unidad al suelo durante el uso. Volver a asegurar o reemplazar, si es necesario. SUSTENTADORES DE BALANZAS: ✓ Verificar que los tornillos estén seguros y apretados. Las abrazaderas rápidas deben estar completamente cerradas y las abrazaderas roscadas atornilladas firmemente. ✓ Si ocurre chirrido, lubricar las cojinetes con aceite o WD-40®. BALANZAS, CUERDAS Y MONTAÑAS RUSAS: ✓ Reinstalar si se retiraron durante la temporada fría. Verificar todas las partes móviles, incluyendo asientos de balanza, cuerdas, cadenas y accesorios, por desgaste, óxido y otros deterioros. Reemplazar según sea necesario. ✓ Verificar que las cuerdas estén tensas, seguras en ambos extremos y no puedan formar un bucle que pueda crear una trampa. PARTES DE MADERA: ✓ Verificar todos los miembros de madera por deterioro, daño estructural y astillado. Lijar las astillas y reemplazar los miembros de madera deteriorados. Al igual que con toda la madera, algunas grietas pequeñas en el grano son normales. ✓ Aplicar un repelente de agua o tinte (a base de agua) en una base anual es un mantenimiento importante para mantener la máxima vida útil y rendimiento del producto.
--	---

Revisa dos veces al mes durante la temporada de juego:

HARDWARE: ✓ Inspecciona el ajuste. Debe estar firme contra, pero no aplastando la madera. NO APUERTES EN EXCESO. Esto causará astillado de la madera. ✓ Verifica por bordes afilados o hilos de tornillo sobresalientes. Agrega arandelas si es necesario.	REVESTIMIENTO ABSORBENTE DE IMPACTOS: ✓ Arreglar y verificar la profundidad de los materiales de relleno sueltos para prevenir la compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplazar según sea necesario. (Ver Revestimiento Protector)
---	---

Verificar una vez al mes durante la temporada de uso:

COLGADORES DE COLUMPIOS: ✓ Verificar que estén seguros y orientados correctamente. El gancho debe rotar libremente y ser perpendicular a la viga de soporte. ✓ Si ocurre chirrido, lubricar las bushings con aceite o WD-40®.	SWINGS AND RIDES: ✓ Compruebe los asientos de columpio, todas las cuerdas, cadenas y sujetadores en busca de deshilachamiento, desgaste, corrosión excesiva o daño. Reemplace si está estructuralmente dañado o deteriorado.
--	--

Comprueba al final de la temporada de juego:

BALANCINES Y ATRACCIONES: ✓ Para prolongar su vida, retira los balancines y guárdalos en el interior cuando la temperatura exterior sea inferior a 32°F/0°C. Por debajo del punto de congelación, las partes de plástico pueden volverse más frágiles.	REVESTIMIENTO ABSORBENTE DE IMPACTOS: ✓ Arada y verifica la profundidad de los materiales de revestimiento protector sueltos para prevenir la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplaza según sea necesario. (Ver Revestimiento Protector)
--	---

Si deseas deshacerte de tu juego: Por favor, desmonta y desecha tu unidad de tal manera que no cree ningún peligro indebido en el momento de su eliminación. Asegúrate de seguir las ordenanzas locales sobre residuos.

About Our Wood

(Acerca de Nuestro Madera)

EN

Classic outdoor swing set uses only premium playset lumber, ensuring the safest product for your children's use. Although we take great care in selecting the best quality lumber available, wood is still a product of nature and susceptible to weathering which can change the appearance of your set.

What causes weathering? Does it affect the strength of my Play System?

One of the main reasons for weathering is the effects of water (moisture); the moisture content of the wood at the surface is different than the interior of the wood. As the climate changes, moisture moves in or out of the wood, causing tension which can result in checking and or warping. You can expect the following due to weathering. These changes will not affect the strength of the product:

1. **Checking** is surface cracks in the wood along the grain. A post 4" x 4" (101mm x 101mm) will experience more checking than a board 1" x 4" (25mm x 101mm) because the surface and interior moisture content will vary more widely than in thinner wood.
2. **Warping** results from any distortion (twisting, cupping) from the original plane of the board and often happens from rapid wetting and drying of the wood.
3. **Fading** happens as a natural change in the wood color as it is exposed to sun-light and will turn a grey over time.

How can I reduce the amount of weathering to my Play System?

At the factory we have coated the wood with a water repellent or stain. This coating decreases the amount of water absorption during rain or snow thus decreasing the tension in the wood. Sunlight will break down the coating, so we recommend applying a water repellent or stain on a yearly basis (see your local stain and paint supplier for a recommended product).

Most weathering is just the normal result of nature and will not affect safe play and enjoyment for your child.

About Our Wood

(Acerca de Nuestro Madera)

ES

El clásico conjunto de columpios al aire libre utiliza solo madera de juegos premium, asegurando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tomamos grandes precauciones en seleccionar la mejor madera disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y está sujeta a la intemperie, lo cual puede cambiar la apariencia de su conjunto.

¿Qué causa la intemperie? ¿Afecta la fuerza de mi Sistema de Juego?

Una de las principales razones para la intemperie es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al interior de la madera. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera, causando tensión que puede resultar en grietas o deformación. Puede esperar lo siguiente debido a la intemperie. Estos cambios no afectarán la fuerza del producto:

1. Grietas son fisuras en la superficie de la madera a lo largo del grano. Un poste de 4" x 4" (101mm x 101mm) experimentará más grietas que una tabla de 1" x 4" (25mm x 101mm) porque el contenido de humedad en la superficie e interior variará más ampliamente que en la madera más delgada.
2. Deformación resulta de cualquier distorsión (torcedura, cuaje) desde el plano original de la tabla y a menudo ocurre debido al secado rápido y el mojado de la madera.
3. Desvanecimiento ocurre como un cambio natural en el color de la madera cuando está expuesta a la luz solar y se volverá gris con el tiempo.

¿Cómo puedo reducir el envejecimiento de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica, hemos recubierto la madera con un repelente al agua o tinte. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua absorbida durante la lluvia o la nieve, disminuyendo así la tensión en la madera. La luz solar degradará el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un repelente al agua o tinte anualmente (consulta a tu proveedor local de tintes y pinturas para obtener un producto recomendado).

La mayoría del envejecimiento es simplemente el resultado normal de la naturaleza y no afectará la seguridad ni el disfrute del juego para tu hijo.

Keys to Assembly Success

(Claves para el Éxito en la Ensamblaje)

EN

Part Identification Key

On each page, you will find the parts and quantities required to complete the assembly step illustrated on that page. Here is a sample.


LZT6	x 2	(350 mm x 72.5 mm x 25.4 mm)
↑	↑	↑
Key Number	Quantity	Part Description, Part Size

Symbols and tools use

This identifies information that requires special attention. Improper assembly could lead to an unsafe or dangerous condition. 		Check that set or assembly is properly level before proceeding. Use Level 
Use Help  Measure Distance 	Use Help  Check that assembly is square before tightening bolts. Use a measuring tape to assure proper location.	Where this is shown, 2 or 3 people are required to safely complete the step. To avoid injury or damage to the assembly make sure to get help! Square Assembly 
Pre-drill 1/8" (3mm) & 3/16" (5mm) Bit  3mm  5mm Pre-drill a pilot hole before fastening screw or lag to prevent splitting of wood.		Tighten Bolts  This indicates time to tighten bolts, but not too tight! Do not crush the wood. This may create splinters and cause structural damage.


CAUTION – Protrusion Hazard

Once the assembly is tightened, watch for exposed threads. If a thread protrudes from the T-Nut, remove the bolt and add washers to eliminate this condition.




Proper Hardware Assembly

Screws require drilling pilot holes to avoid splitting wood. Only a washer is required. For ease of installation liquid soap can be used on all screws.



For bolts, tap T-Nut into hole with hammer. Insert the bolt through washer. Because the assemblies need to be squared do not completely tighten until instructed. Pay close attention to diameter of the bolts. 5/16" (8mm) is slightly larger than 1/4" (6.4mm).




Keys to Assembly Success

(Claves para el Éxito en la Ensamblaje)

ES

Traducción al español

Clave de Identificación de Piezas En cada página, encontrarás las piezas y cantidades requeridas para completar el paso de ensamblaje ilustrado en esa página. Aquí tienes un ejemplo.



Símbolos y herramientas utilizados


Esto identifica información que requiere atención especial. Una ensamblaje incorrecto podría llevar a una condición insegura o peligrosa.		Verifique que el conjunto o ensamblaje esté correctamente nivelado antes de continuar. Uso Nivel
Uso Ayuda	Uso Ayuda	Donde se indica esto, se requieren 2 o 3 personas para completar el paso de manera segura. Para evitar lesiones o daños en la ensamblaje, asegúrate de pedir ayuda.
Medir distancia	Verificar que el ensamblaje sea cuadrado antes de apretar los tornillos. Ensamblaje cuadrado	Preforar con broca de 1/8" (3mm) y 3/16" (5mm) 3mm 5mm Haz un agujero guía antes de sujetar el tornillo o el perno para evitar que la madera se agriete. Apretar Tornillos
Esto indica que es momento de apretar los tornillos, pero no demasiado ¡No aplastes la madera! Esto puede crear astillas y causar daños estructurales.		

PRECAUCIÓN – PELIGRO DE PROYECCIÓN

Una vez que se haya ajustado la ensambladura, observe si hay hilos expuestos. Si un hilo sobresale del Tuerca-T, retire el perno y agregue arandelas para eliminar esta condición.




Ensamblaje Adecuado de Hardware Los tornillos requieren perforar agujeros piloto para evitar que la madera se astille. Solo se necesita una arandela. Para facilitar la instalación, se puede usar jabón líquido en todos los tornillos.



Antes de montar el tornillo, use los orificios perforados de fábrica como guía para taladrar orificios piloto de 1/8" (3.2 mm).

Para los tornillos, golpee la Tuerca-T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo a través de la arandela. Dado que las ensamblajes deben ser cuadrados, no apriete completamente hasta que se le indique. Preste mucha atención al diámetro de los tornillos. 5/16" (8 mm) es ligeramente más grande que 1/4" (6.4 mm).



Customer Service Guide

(Guía de Servicio al Cliente)

EN

Thank you for choosing our product! We are committed to providing you with excellent service.

If you find any missing parts, damaged packaging, or product damage after receiving all packages, please follow the steps below to quickly contact our customer service team. We will do our best to resolve your issue.

1. Missing Parts

Verify Parts:

1. Refer to the “Parts List” in the manual to verify the name, specifications, and quantity of the missing parts.
2. Take a clear photo of the parts list and mark the missing parts with detailed information, e.g., “Missing 5 pieces of M6X30mm screws.”

Contact Us:

- By Email:

Send an email to service@grandtunnel.com, with the subject line “Missing Parts Issue.” Include the following in the email:

- A description of the missing parts and a photo of the parts list.
- Order details (order number, purchase platform, purchase date).

2. Product or Packaging Damage

If it affects normal use:

Steps:

1. Take clear photos or videos showing the damaged parts and the extent of the damage (multi-angle shots are recommended).
2. Email the photos/videos along with order details to service@grandtunnel.com, with the subject line “Product Damage Issue.”

Resolution:

After verification, we will arrange for a replacement part, product exchange, or refund as quickly as possible.

If it does not affect normal use:

Steps:

1. Contact our customer service team (by email: service@grandtunnel.com).
2. Provide a description of the damage and include relevant photos or videos.

Resolution:

We will provide repair guidance or an appropriate compensation plan based on the specific situation.

Contact Us:

- Customer Service Email: service@grandtunnel.com

Helpful Tips

To process your issue efficiently, please prepare the following information:

- Order details (order number, purchase platform, purchase date).
- Clear photos or videos.
- We are committed to providing quick and professional solutions, no matter the size of the issue, to ensure your satisfaction.

Thank you for your trust and support! We hope you enjoy using our product!

Customer Service Guide

(Guía de Servicio al Cliente)

ES

Gracias por elegir nuestro producto. Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente.

Si encuentra piezas faltantes, embalajes dañados o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Haremos todo lo posible por resolver su problema.

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 tornillos M6×30mm”.

Contactarnos:

Por Correo Electrónico:

Envíe un correo a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Piezas Faltantes”.

Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Producto o Embalaje Dañado

Si afecta el uso normal:

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda tomar imágenes desde varios ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Daños en el Producto”.

Resolución:

Tras la verificación, organizaremos el envío de una pieza de repuesto, el intercambio del producto o un reembolso lo antes posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente (por correo electrónico: service@grandtunnel.com).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Resolución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Contáctenos

- Correo Electrónico de Servicio al Cliente: service@grandtunnel.com

Consejos Útiles:

Para procesar su solicitud de manera eficiente, prepare la siguiente información:

- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a ofrecer soluciones rápidas y profesionales, independientemente del tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.

¡Gracias por su confianza y apoyo! Esperamos que disfrute de nuestro producto.


Parts List

(Lista de Piezas)

Box 1 (Caja 1)


(A1)

-990x35x35 mm




(A15)

-1713x84x38 mm




(A3)

x2 -1419x35x35 mm




(B2)

-2150x130x50 mm




(A4)

x5 -250x50x35 mm




(A9)

-860x64x35 mm




(K5)

x3 -596x138x16 mm



(A11)

x2 -1830x84x35 mm




(L2)

-1452x110x16 mm




(A12)

x2 -1830x84x35 mm




(L3)

-1945x110x16 mm




(A14)

-1713x84x38 mm



(28)

x2



(25)

x2




(26)

x3




(27)

x6




(38)

x1



WJ0110


x2




Parts List

(Lista de Piezas)


Box 1 (Caja 1)




① x2 M8x118




② x9 M8x108




③ x2 M8x98




④ x10 M8x68




⑤ x15 M8x58



⑥ x20 M8x48




⑦ x4 M8x28




⑧ x5 M6x30




②④ x14 Ø4x12




⑩ x5 Ø5x25




⑪ x36 Ø5x28




⑫ x85 Ø5x35




⑬ x16 Ø5x50




⑭ x14 Ø5x62




⑮ x1 Ø6x62



⑯ x6 Ø5x50




⑰ x2 Ø5x35



⑱ x53 M8



⑲ x9 M8



⑳ x71 M8



㉑ x5 M6



㉒ x5 M6



㉓ x5 M6

Parts List


(Lista de Piezas)

Box 2 (Caja 2)

A2 -1002x35x35 mm



A4 -250x50x35 mm




A5 -152x110x35 mm




A6 -152x110x35 mm




A7 -446x78x35 mm




A8 -990x62x35 mm




A10 x2 -1210x64x35 mm




A13 -892x38x38 mm




B1 -1148x84x50 mm




G1 -990x130x25 mm




G2 -952x130x25 mm




G3 -952x130x25 mm




H1 -994x84x25 mm




K1 -432x130x16 mm



K2 x2 -682x130x16 mm




K3 x3 -432x130x16 mm




K4 x2 -432x130x16 mm



K5 x2 -596x138x16 mm



K6 x2 -596x138x16 mm




Parts List


(Lista de Piezas)

Box 2 (Caja 2)


(L1) -1006x110x16 mm



(M4) -990x84x16 mm




(M1) x4 -820x84x16 mm




(M5) x5 -875x84x16 mm




(M2) -990x84x16 mm




(M6) x2 -1024x75x16 mm



(M3) x2 -1040x84x16 mm




(T1) -990x35x25 mm




(29) x2




(30) x1




(31) x1




(32) x2



WJ0111 x2



WJ0113 x6



Assembly Instructions


(Instrucciones de Montaje)

1

(27) x6



(B2) x1



EN: Install part (27) onto part (B2).

ES: Instale la pieza (27) en la pieza (B2).

Assembly Instructions


(Instrucciones de Montaje)

2

(20) x10		M8	WJ0110 x2
(19) x5		M8	WJ0111 x2
(4) x5		M8x68	

EN:

- Secure part (WJ0110) to part (B2) using screws (4), washers (20), and nuts (19).
- Secure part (WJ0111) to part (B2) using screws (4), washers (20), and nuts (19).



Tighten all screws to 80% torque first.

(Apretar todos los tornillos al 80 % del par de apriete primero.)

ES:

- Fije la pieza (WJ0110) a la pieza (B2) utilizando tornillos (4), arandelas (20) y tuercas (19).
- Fije la pieza (WJ0111) a la pieza (B2) utilizando tornillos (4), arandelas (20) y tuercas (19).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


3



(20) x7		M8	(B1) x1
(19) x2		M8	(H1) x1
(18) x3		M8	(A14) x1
(2) x5		M8x108	(A15) x1

EN:

- Secure parts (A14) and (A15) to part (B1) using screws (2), washers (20), and nuts (19). Pay attention to the angled side.
- Secure part (H1) to parts (A14), (A15), and (B1) using screws (2), washers (20), and nuts (18).



ES:

- Fije las piezas (A14) y (A15) a la pieza (B1) utilizando tornillos (2), arandelas (20) y tuercas (19). Preste atención al lado inclinado.
- Fije la pieza (H1) a las piezas (A14), (A15) y (B1) utilizando tornillos (2), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

4



(20) x12		M8	(G2) x1
(18) x12		M8	(K2) x1
(6) x8		M8x48	(L3) x1
(5) x4		M8x58	(A11) x1
			(A12) x1



EN:

- Secure part (G2) to parts (A11) and (A12) using screws (5), washers (20), and nuts (18).
- Secure part (K2) to parts (A11) and (A12) using screws (6), washers (20), and nuts (18).
- Secure part (L3) to parts (A11) and (A12) using screws (6), washers (20), and nuts (18).


ES:

- Fije la pieza (G2) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (5), arandelas (20) y tuercas (18).
- Fije la pieza (K2) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).
- Fije la pieza (L3) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

5



(20) x3		M8	(A3) x1
(18) x3		M8	
(5) x2		M8x58	
(6) x1		M8x48	



EN: Secure part (A3) to parts (G2) and (K2) using screws (5), screws (6), washers (20), and nuts (18).

ES: Fije la pieza (A3) a las piezas (G2) y (K2) utilizando tornillos (5), tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

6



(20) x12		M8	(G3) x1
(18) x12		M8	(K2) x1
(6) x8		M8x48	(L2) x1
(5) x4		M8x58	(A11) x1
			(A12) x1

EN:

a. Secure part (G3) to parts (A11) and (A12) using screws (5), washers (20), and nuts (18).

ES:

a. Fije la pieza (G3) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (5), arandelas (20) y tuercas (18).



EN:

b. Secure part (K2) to parts (A11) and (A12) using screws (6), washers (20), and nuts (18).

ES:


b. Fije la pieza (K2) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).

EN:

c. Secure part (L2) to parts (A11) and (A12) using screws (6), washers (20), and nuts (18).

ES:


c. Fije la pieza (L2) a las piezas (A11) y (A12) utilizando tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).




Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

7



(20)	x3		M8	(A3) x1
(18)	x3		M8	
(5)	x2		M8x58	
(6)	x1		M8x48	




EN: Secure part (A3) to parts (G3) and (K2) using screws (5), screws (6), washers (20), and nuts (18).



ES: Fije la pieza (A3) a las piezas (G3) y (K2) utilizando tornillos (5), tornillos (6), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

8



(20)	x6		M8	(G1) x1
(18)	x6		M8	(A8) x1
(2)	x4		M8x108	
(1)	x2		M8x118	




EN:

a. Secure part (G1) to part (A11) using screws (2), washers (20), and nuts (18).

ES:

a. Fije la pieza (G1) a la pieza (A11) utilizando tornillos (2), arandelas (20) y tuercas (18).



EN:

b. Secure part (A8) to part (A12) using screws (1), washers (20), and nuts (18).

ES:

b. Fije la pieza (A8) a la pieza (A12) utilizando tornillos (1), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

9



(20)	x1		M8	(A9) x1
(18)	x1		M8	
(6)	x1		M8x48	
(15)	x1		Ø6x62	



EN: Secure part (A9) to parts (A11) and (L3) using screws (6), screws (15), washers (20), and nuts (18).

ES: Fije la pieza (A9) a las piezas (A11) y (L3) utilizando tornillos (6), tornillos (15), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

10



(20)	x3		M8	(A13) x1
(18)	x3		M8	
(5)	x3		M8x58	



EN: Secure part (A13) to part (G1) using screws (5), washers (20), and nuts (18).



ES: Fije la pieza (A13) a la pieza (G1) utilizando tornillos (5), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

11



(20)	x2		M8	(L1) x1
(18)	x2		M8	
(3)	x2		M8x98	
(12)	x2		Ø5x35	





EN: Secure part (L1) to part (A11) using screws (3), screws (12), washers (20), and nuts (18).


ES: Fije la pieza (L1) a la pieza (A11) utilizando tornillos (3), tornillos (12), arandelas (20) y tuercas (18).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

12

14	x4		Ø5x62	A4 x4
13	x8		Ø5x50	



EN: Secure part (A4) to parts (A8), (G1), (A11), and (A12) using screws (14) and (13).


ES: Fije la pieza (A4) a las piezas (A8), (G1), (A11) y (A12) utilizando tornillos (14) y (13).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


13

(14) x2




Ø5x62

(T1) x1



EN: Make sure part (T1) is at the same horizontal level as parts (A13) and (A8).

ES: Asegúrese de que la pieza (T1) quede al mismo nivel horizontal que las piezas (A13) y (A8).



EN: Secure part (T1) to part (K2) using screws (14).


ES: Fije la pieza (T1) a la pieza (K2) utilizando tornillos (14).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


14

(12) x10



Ø5x35

(K6) x2



EN: Secure part (K6) to parts (A8), (A13), and (T1) using screws (12).


ES: Fije la pieza (K6) a las piezas (A8), (A13) y (T1) utilizando tornillos (12).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)



15

(12) x25



Ø5x35

(K5) x5



EN: Secure part (K5) to parts (A8), (A13), and (T1) using screws (12).


ES: Fije la pieza (K5) a las piezas (A8), (A13) y (T1) utilizando tornillos (12).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

16



(12)	x8		Ø5x35	(M2) x1
				(M4) x1

EN: Make sure the top of part (M4) is flush with the top of part (A12).

ES: Asegúrese de que la parte superior de la pieza (M4) quede al ras con la parte superior de la pieza (A12).

EN:


a. Secure part (M4) to part (A12) using screws (12).

ES:

a. Fije la pieza (M4) a la pieza (A12) utilizando tornillos (12).

EN: Make sure the top of part (M2) is flush with the top of part (A11).

ES: Asegúrese de que la parte superior de la pieza (M2) quede al ras con la parte superior de la pieza (A11).



EN:

b. Secure part (M2) to part (A11) using screws (12).


ES:


b. Fije la pieza (M2) a la pieza (A11) utilizando tornillos (12).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

17


(14) x2  Ø5x62 (A4) x2

(13) x4  Ø5x50



EN: Make sure the top of part (A4) is flush with the top of part (G2).

ES: Asegúrese de que la parte superior de la pieza (A4) quede al ras con la parte superior de la pieza (G2).



EN: Secure part (A4) to parts (G2), (A11), and (A12) using screws (14) and (13).

ES: Fije la pieza (A4) a las piezas (G2), (A11) y (A12) utilizando tornillos (14) y (13).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

18



(20)	x4		M8	(A2) x1
(18)	x4		M8	(A7) x1
(6)	x1		M8x48	
(4)	x3		M8x68	



EN:

- Secure part (A2) to parts (M4) and (A8) using screws (6), screws (4), washers (20), and nuts (18).
- Secure part (A7) to part (A8) using screws (4), washers (20), and nuts (18). Pay attention to the top and bottom orientation of part (A7).


ES:


- Fije la pieza (A2) a las piezas (M4) y (A8) utilizando tornillos (6), tornillos (4), arandelas (20) y tuercas (18).
- Fije la pieza (A7) a la pieza (A8) utilizando tornillos (4), arandelas (20) y tuercas (18). Preste atención a la orientación superior e inferior de la pieza (A7).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

19

(14)	x2		Ø5x62	(A10)	x1
				(A5)	x1





EN: Secure part (A5) to part (A10) using screws (14).

ES: Fije la pieza (A5) a la pieza (A10) utilizando tornillos (14).

Assembly Instructions


(Instrucciones de Montaje)

20

(13)	x4		Ø5x50	(A10) x1
(12)	x2		Ø5x35	(A6) x1

EN: Make sure part (A10) is flush with parts (K5) and (K6).

ES: Asegúrese de que la pieza (A10) quede al ras con las piezas (K5) y (K6).




EN:

- Secure part (A6) to part (L2) using screws (12).
- Secure part (A10) to part (A8) using screws (13).

ES:



- Fije la pieza (A6) a la pieza (L2) utilizando tornillos (12).
- Fije la pieza (A10) a la pieza (A8) utilizando tornillos (13).




Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

21

12	x6		Ø5x35	M6 x2
14	x2		Ø5x62	



EN:
b. Secure part (L3) to part (A5) using screws (14).

ES:
b. Fije la pieza (L3) a la pieza (A5) utilizando tornillos (14).


EN:
a. Secure part (M6) to parts (A10) and (A6) using screws (12).
ES:
a. Fije la pieza (M6) a las piezas (A10) y (A6) utilizando tornillos (12).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


22

(23)	x5		M6	(26)	x3
(21)	x5		M6	(25)	x2
(22)	x5		M6	(K3)	x3
(10)	x5		Ø5x25	(K4)	x2
(8)	x5		M6x30		



EN: Secure part (26) to part (K3) using screws (8), screws (10), washers (21), washers (23), and nuts (22). Repeat this step three times.

ES: Fije la pieza (26) a la pieza (K3) utilizando tornillos (8), tornillos (10), arandelas (21), arandelas (23) y tuercas (22). Repita este paso tres veces.



EN: Secure part (25) to part (K4) using screws (8), screws (10), washers (21), washers (23), and nuts (22). Repeat this step two times.


ES: Fije la pieza (25) a la pieza (K4) utilizando tornillos (8), tornillos (10), arandelas (21), arandelas (23) y tuercas (22). Repita este paso dos veces.

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

23

⑫ x24	 Ø5x35	Ⓚ1 x1
		Ⓚ3 x3
		Ⓚ4 x2



EN: Secure parts (K1), (K3), and (K4) to part (A10) using screws (12).

ES: Fije las piezas (K1), (K3) y (K4) a la pieza (A10) utilizando tornillos (12).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)



24

11

x8

Ø5x28

M1 x2



EN: Secure part (M1) to parts (G2) and (K2) using screws (11).

ES: Fije la pieza (M1) a las piezas (G2) y (K2) utilizando tornillos (11).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

25

11



x8



Ø5x28

M1

x2



EN: Secure part (M1) to parts (G3) and (K2) using screws (11).

ES: Fije la pieza (M1) a las piezas (G3) y (K2) utilizando tornillos (11).

Assembly Instructions



(Instrucciones de Montaje)

26

(11) x20

Ø5x28

(M5) x5



EN: Secure part (M5) to parts (G1) and (M2) using screws (11).


ES: Fije la pieza (M5) a las piezas (G1) y (M2) utilizando tornillos (11).

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


27

(12) x8



Ø5x35

(M3) x2



EN: Secure part (M3) to parts (G2) and (G3) using screws (12).


ES: Fije la pieza (M3) a las piezas (G2) y (G3) utilizando tornillos (12).

Assembly Instructions


(Instrucciones de Montaje)

28

(14) x2

 Ø5x62

(A1) x1



EN: Secure part (A1) to part (A3) using screws (14).

ES: Fije la pieza (A1) a la pieza (A3) utilizando tornillos (14).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)


29



(24) x14



(30) x1



EN: Secure part (30) to parts (M3) and (A1) using screws (24).

ES: Fije la pieza (30) a las piezas (M3) y (A1) utilizando tornillos (24).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

30



(28) x2



EN: Make sure the distance from the bottom of the handle to the floor panel is 16cm.

ES: Asegúrese de que la distancia desde la parte inferior del tirador hasta el panel del piso sea de 16cm.


EN: Install part (28) onto parts (A2) and (A12).

ES: Instale la pieza (28) en las piezas (A2) y (A12).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

31



(20)	x4		M8	
(18)	x4		M8	
(7)	x4		M8x28	




EN: Secure part (WJ0110) to part (G2) using screws (7), washers (20), and nuts (18).

ES: Fije la pieza (WJ0110) a la pieza (G2) utilizando tornillos (7), arandelas (20) y tuercas (18).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

32



(20) x4		M8	
(19) x2		M8	
(4) x2		M8x68	



EN: Secure part (WJ0111) to part (B1) using screws (4), washers (20), and nuts (19).

Note: Pre-install all screws first. Do not fully tighten them until the entire furniture set has been completely assembled. Fully tighten all screws.

ES: Fije la pieza (WJ0111) a la pieza (B1) utilizando tornillos (4), arandelas (20) y tuercas (19).

Nota: Preinstale primero todos los tornillos. No los apriete completamente hasta que todo el conjunto de muebles esté completamente ensamblado. Apretar completamente todos los tornillos.

Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

33

(17)


x2



Ø5x35

(31)

x1



EN: Secure part (31) to part (A7) using screws (17).

ES: Fije la pieza (31) a la pieza (A7) utilizando tornillos (17).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

34

(29) x2

(32) x2



EN: Secure parts (29) and (32) to part (27).
ES: Fije las piezas (29) y (32) a la pieza (27).


Assembly Instructions

(Instrucciones de Montaje)

35

16

x6




Ø5x50

WJ0113 x6

EN: Secure part (WJ0113) to parts (A14), (A15), (A11), and (A12) using screws (16).

ES: Fije la pieza (WJ0113) a las piezas (A14), (A15), (A11) y (A12) utilizando tornillos (16).



Assembly completed.
(Montaje completado.)

Classic Outdoor Swing Set

(Columpio Clásico de Exterior)

SKU:
C002038011
C002038012

V1.0